



Montage van de Ufo

Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!

- 1 Verwijder de trafodeksel door deze tegen de klok in los te draaien.
 - 2 Bevestig de trafo op het lichtpunt. Om de trafo stabiel op te hangen adviseren wij om de trafo ook naast het lichtpunt vast te schroeven.
 - 3 Sluit de draden aan op de kroonsteen, die gemerkt is met 220V (de dunne draden!). Sluit de aarde aan op de aardlip naast de kroonsteen.
 - 4 Sluit de 12V draden aan op de kroonsteen, die gemerkt is met 12V (dikke draden!).
- LET OP! Zorg dat de 12V stevig aangedraaid zit. Als dit niet gebeurt, bestaat het gevaar dat de verbinding uitbrandt!
- 5 zet de 12V draad vast onder de trekontlasting.
 - 6 Plaats de trafodeksel terug op de trafo.

