

Montage Goticco Industriale maxi

- 1 zorg dat de spanning uitgeschakeld is
Verwijder de montagebeugel door de 2 schroeven A los te draaien
Bevestig de montagebeugel op de centraaldoos. Mocht u geen centraaldoos hebben, vraag uw leverancier dan om een voorziening te maken om het armatuur met een snoer aan te sluiten.
- 2 Maak de staaldraad op lengte
- 3 Maak het aansluit snoer op lengte en sluit deze aan volgens het schema.
LET OPI de ader met een groene streep is de aarde. Sluit deze op de aarde van de installatie aan. Voor de juiste werking van de electronica en ontstoring is dit noodzakelijk.

Vervangen van de lamp:



- 1 zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- 2 Verwijder het veiligheidsglas door de veer (B) opzij te duwen
- 3 Haal de lamp uit de fitting en plaats de nieuwe lamp
(de nieuwe lamp mag NIET met handen worden beëtgepakt, gebruik hiervoor een papieren of plastic zak)
- 4 Plaats het veiligheidsglas terug in de reflector

Attentie:

- Bij beschadiging of breuk van het veiligheidsglas deze altijd vervangen!
 - zorg dat de vervangingslamp altijd van het zelfde type is
 - De beide lichtbronnen kunnen gelijktijdig branden als er tijdelijk extra veel licht nodig is. Het dient echter aanbeveling om voor algemene verlichting de gasontladingslamp te laten branden en voor situaties waar sfeerverlichting wenselijk is de halogeenlamp te laten branden. Deze kan ook gedimd worden.
 - De gasontladingslamp mag nooit op een dimmer worden aangesloten.
- Dit kan ernstige schade aan de diminstallatie en EVSA veroorzaken.

Technische gegevens:

- energieverbruik: 80/380 watt
- lamp type: HCI-TS 150 watt/Rx7S
- lamp type: HALOGEEN max. 250 watt/R7s
- klasse: IP40



onderwerp **GEBRUIKSAANWIJZING GOTICO MAXI**

datum **05-05-2003**

school **1:5**

nr

LICHTARCHITECTUUR
BAVA

getekend **PATRICK**

