


Vervangen van de lamp

ZORG DAT DE SPANNING UITGESCHAKELD IS!

Om de lamp te vervangen moet u het armatuur omdraaien. Voer het snoer rustig in door het gat in het glas. Het garnituur met de lamp zakt nu naar beneden. Trek de lamp uit de fitting en vervang deze voor één van hetzelfde type. Trek nu het snoer weer terug tot het garnituur weer op zijn plaats zit. Zet het armatuur weer rechtop.



Vervangingslamp: 12V MAX. 50W/GU5,3



LICHTARCHITECTUUR
BAVA

onderwerp VASO

datum 01-12-2006

schaal 1:5

nr

getekend BAVA

A4 CE