



#### Gebruiksaanwijzing Pixie leescone

De leescone's kunnen individueel gedimd worden. De kop van de lamp kan erg heet worden. Gebruik daarom voor het verstellen van de lamp het rubber knopje of pak de flexibele arm om te verstellen.

#### Vervangen van de lamp:

Druk de meegeleverde zuignap op het lampje. Trek het lampje met een beetje heen en weer bewegen uit de cone. Vervang de lamp voor één van hetzelfde type.

#### vervangingslamp:

Koudspiegellamp 35mm 20w/38°

onderwerp **PIXIE LEESCONE**

datum **02-05-2007**

schaal **1:10**

nr

LICHTARCHITECTUUR  
**BAVA**

getekend **BAVA Lichtarchitectuur**

**A4 CE**