

Gebruiksaanwijzing Pixie Mitra/Q-line carré/2-iniline/4-iniline

**ZORG DAT DE SPANNING UITGESCHAKELD IS!**

Bevestig de meegeleverde plafondvoetjes (A). Meet de afstand van de staaldraden (C) aan de Pixie op voor de juiste maat.



Schuif de staaldraadhouders (B) over de staaldraad (C) en schroef deze vast met de meegeleverde inbussleutel (D). Draai de staaldraadhouder op het plafondvoetje.

U kunt het armatuur nu op de gewenste hoogte hangen door de staaldraad te verstellen. Knip het restant van de staaldraad naast de staaldraadhouder af.


Sluit het snoer aan op het lichtpunt. De meegeleverde transparante kabel heeft 1 ader die voorzien is van een groene streep. Deze dient op de aarde aangesloten te worden. De overige 2 aders worden op de blauwe en zwarte draad van uw installatie aangesloten. Zet het snoer met ty raps vast aan de staaldraad.

Vervangen van de lamp:

Zorg dat de spanning uitgeschakeld is.  
Trek de lamp uit de fitting en vervang deze voor een zelfde type.



Gy6,35 12V max. 35 watt



LICHTARCHITECTUUR  
**BAVA**

onderwerp **PIXIE MITRA/Q-LINE 2,4 INLINE, CAR**

datum **03-01-2007**

school

nr

getekend **BAVA LICHTARCHITECTUUR A4**

